

# OOZOO

SMARTWATCHES



## MANUEL DE L'UTILISATEUR

MODÈLES Q00100 - Q00109

## Première utilisation

Appuyez longuement sur le bouton pour allumer et éteindre l'appareil.

La montre nécessite une connexion Bluetooth 4.0 ou supérieure avec un smartphone avec au moins Android 4.4 ou IOS 8.0.

## Charger la montre

Vous pouvez charger la montre en tirant sur le bracelet de chaque côté du boîtier de la montre. Cela expose une clé d'USB, que vous pouvez utiliser avec n'importe quel chargeur USB générique (par exemple dans votre ordinateur (portable), chargeur de téléphone).

Veillez charger l'appareil avant la première utilisation. Il faudra 1 à 2 heures pour le charger complètement.

## Télécharger l'application

Pour télécharger l'application, scannez le code QR ci-dessous avec votre appareil, recherchez «Wearfit» dans l'app store ou utilisez le lien ci-dessous



## Les fonctions

**Heure:** L'écran affiche l'heure, la batterie et la connexion icône.

**Distance:** Il suit la distance parcourue et calcule le nombre de pas en fonction du poids et de la taille des utilisateurs.

**Calories:** Il calcule la quantité de calories que vous avez brûlées en fonction du poids, de la taille et de la distance parcourue par l'utilisateur.

**Heart Rate Monitor:** Si vous avez activé le bouton 'Relevés horaires' dans 'Gestion de l'appareil dans l'application, l'appareil mesure la fréquence cardiaque toutes les heures. Vous pouvez également mesurer manuellement la fréquence cardiaque.

Remarque: les résultats d'une mesure de la fréquence cardiaque sont pour référence seulement et ne peuvent pas être utilisés comme base à des fins médicales. Si la montre est trop lâche, cela peut entraîner des mesures inexactes.

**Moniteur de pression artérielle:** Si vous avez activé le bouton 'Relevés horaires' dans 'Gestion de l'appareil dans l'application, l'appareil mesure la pression artérielle toutes les heures. Vous pouvez également mesurer manuellement la pression artérielle.

Remarque: les résultats d'une mesure de la pression artérielle sont pour référence seulement et ne peuvent pas être utilisés comme base à des fins médicales. Si la montre est trop lâche, cela peut entraîner des mesures inexactes.

**Moniteur d'oxygène sanguin:** Si vous avez activé le bouton 'Relevés horaires' dans 'Gestion de l'appareil dans l'application, l'appareil mesure l'oxygène sanguin toutes les heures. Vous pouvez également mesurer manuellement l'oxygène sanguin.

Remarque: les résultats d'une mesure de l'oxygène sanguin sont pour référence seulement et ne peuvent pas être utilisés comme base à des fins médicales. Si la montre est trop lâche, cela peut entraîner des mesures inexactes.

**Chronomètre:** Appuyez longuement sur le bouton pour accéder au mode chronomètre. Appuyez brièvement sur le bouton pour le démarrer et le terminer.

**Moniteur de sommeil:** Cela enregistrera votre sommeil, y compris le sommeil profond, le sommeil peu profond et les réveils basés sur les mouvements de votre poignet pendant votre sommeil. Veuillez configurer votre temps de sommeil dans vos "Informations personnelles" dans l'application "Wearfit".

**Rappel d'appel:** Lorsque vous recevez un nouvel appel, l'appareil vibre et affiche l'identifiant de l'appelant. Vous pouvez installer ce rappel en activant le bouton de notification dans 'Device Management'-'Reminder' dans l'application "Wearfit".

**Rappel de message:** Lorsque vous recevez un nouveau message, l'appareil vibre et affiche le texte. Vous pouvez installer ce rappel en activant le bouton de notification dans 'Device Management'-'Reminder' dans l'application "Wearfit".

## Questions fréquemment posées

### 1. Vous ne trouvez pas l'appareil lors de son association?

Essayez l'une des solutions suivantes:

Veillez vous assurer que votre Bluetooth est activé et que le système de téléphone mobile est Android 4.4/IOS 8.0 ou supérieur.

Veillez vous assurer que la distance entre votre téléphone et votre appareil est inférieure à 10 mètres.

Veillez vous assurer que l'appareil est chargé et n'affiche pas 'low-power'. Si le problème persiste après une charge complète, s'il vous plaît contactez-nous.

Pour les systèmes Android; veuillez saisir les paramètres du téléphone 'App & Notification > Permission > Wearfit app' et activer toutes les notifications.

Pour le système IOS; veuillez ignorer l'autre appareil des paramètres Bluetooth de votre smartphone et réessayer.

### 2. Impossible de connecter l'appareil à l'application?

Parfois, le service Bluetooth des téléphones sera anormal lors du redémarrage. Veuillez redémarrer votre Bluetooth ou redémarrer le téléphone et réessayer.

### 3. L'application n'affiche aucune donnée?

Veillez vous assurer que l'appareil est correctement connecté au téléphone. Déroulez la page d'accueil de l'application pour synchroniser les données de l'appareil. Assurez-vous que votre téléphone intelligent et votre appareil sont chargés.

### 4. La mauvaise heure est-elle affichée?

Veillez vous assurer que l'appareil est complètement chargé et correctement connecté au téléphone. L'heure sera automatiquement synchronisée avec votre téléphone.

## Maintenance

- La montre est étanche IP67 (jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes maximum). Veuillez ne pas porter l'appareil sous une douche chaude.
- Lorsque l'appareil tombe ou entre en collision, cela peut endommager ou égratigner les appareils.
- Ne démontez pas l'appareil vous-même.
- Tenez l'appareil éloigné des températures élevées et du feu.
- Utilisez un chiffon doux pour nettoyer l'appareil. N'utilisez pas de savon ou d'autres agents de nettoyage pour le nettoyer.
- Veuillez charger l'appareil au moins une fois tous les trois mois.

## Caractéristiques

- Taille de l'écran 0.96 inches
- Étanche IP67 (étanche à la poussière et à l'eau)
- Boîtier matériel TPU souple
- Capacité de la batterie 80mAh
- Type de batterie polymer Lithium
- Temps d'attente jusqu'à 7 jours
- Temps de charge 2 heures
- Méthode de charge USB

REMARQUE: Une preuve d'achat / reçu est requise pour réclamer sous garantie.

La société se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel sans préavis. Certaines fonctions ne peuvent pas être appliquées à tous les téléphones portables dans des conditions normales. Veuillez comprendre que toutes les données de test générées (fréquence cardiaque, SPO2, tension artérielle) par ce produit sont une indication et pour un usage personnel uniquement et NON À DES FINS MÉDICALES.